

# TABELA PLANTOWANIA - DG 112816L

Prz. pop.	km	PLANTOWANIE SKARP ROWÓW			
		długość		powierzchnia	
		PW	PN	PW	PN
		[m]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
PO	00+051,00	5,0	0,7		
P-2	00+071,00	6,7	0,7	117,0	14,0
P-3	00+101,00	7,2	0,5	208,5	18,0
P-4	00+131,00	7,6	0,4	222,0	13,5
P-5	00+161,00	5,0	2,8	189,0	48,0
P-6	00+191,00	6,5	1,5	172,5	64,5
P-7	00+221,00	2,5	1,0	135,0	37,5
P-8	00+251,00	2,5	1,0	75,0	30,0
X-1	00+251,00	0,0	0,0	0,0	0,0
X-2	00+311,00	0,0	0,0	0,0	0,0
P-10	00+311,00	4,7	0,4	0,0	0,0
P-11	00+341,00	4,8	0,3	142,5	10,5
X-3	00+362,00	2,1	0,3	72,5	6,3
X-4	00+362,00	0,0	0,0	0,0	0,0
X-5	00+372,00	0,0	0,0	0,0	0,0
X-6	00+372,00	4,6	0,3	0,0	0,0
P-13	00+401,00	5,0	0,6	139,2	13,1

<b>RAZEM</b>		<b>1473,15</b>	<b>255,35</b>
--------------	--	----------------	---------------